取扱説明書

フラットフロアディスプレイスタンド

型番 MF1-6000S/B

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

金具の設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- ●高さ調整のロックを引く際は、ポールを持たずに、必ずハンガーの部分をちょっと持ち上げてから、ロックを解除してください。
- ●高さ調整作業は、必ずディスプレイを取り外してから行ってください。
- ●作業は必ず２人以上で行ってください。
- ●取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を確実に取り付けてください

スタンドの高さ調整、または移動の作業を行う際は十分に安全をご注意してください。不注意、または誤った取り扱いをすると、人が**死亡**または**重傷**を負うなど事故の原因となります。

安全上のご注意 | **ご使用の前に必ずお読みください**

警告と注意！

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▲警告
作業は必ず２人以上で行ってください。不十分な人員での作業はけがや破損の原因となります。

▲警告
部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

▲警告
取付けているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

▲警告
ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。

▲警告
開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わう場所には設置しないでください。落下や破損、けがの原因となります。

▲警告
作業中ピンチポイントに注意してください、指をはさまないようにご注意ください。

▲警告
ディスプレイの取付作業が行うとき以外、パッドロックが確実にディスプレイを固定しているようにご確認ください。また、ケーブルの取付作業を行うときは、絶対にパッドロックでディスプレイを固定してください。

▲注意
運送による損害される可能性があるため、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

▲注意
スタンドの上の部分に力を入れないでください。移動させる際は、必ずスタンドの中心部分を押すようにしてください。

▲注意
スタンドを移動させる際は、必ず前から引っ張らないでください。必ず後ろから押して移動させるようにしてください。

凡例・記号

Tighten Fastener
Apretar elemento de fijación
Befestigungsteil festziehen
Apertar fixador
Serrare il fissaggio
Bevestiging vastdraaien
しめる

Loosen Fastener
Aflojar elemento de fijación
Befestigungsteil lösen
Desapertar fixador
Allentare il fissaggio
Bevestiging losdraaien
ゆるむ

Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Kreuzschlitzschraubendreher
Chave de fendas Phillips
Cacciavite a stella
Kruiskopschroevendraaier
プラスドライバー

Open-Ended Wrench
Llave de boca
Gabelschlüssel
Chave de bocas
Chiave a punte aperte
Steeksleutel
スパナ

By Hand
A mano
Von Hand
Com a mão
A mano
Met de hand
素手

Hex-Head Wrench
Llave de cabeza hexagonal
Sechskantschlüssel
Chave de cabeça sextavada
Chiave esagonale
Zeskantsleutel
六角レンチ

Pencil Mark
Marcar con lápiz
Stiftmarkierung
Marcar com lápis
Segno a matita
Potloodmerkteken
鉛筆マーク

Drill Hole
Perforar
Bohrloch
Fazer furo
Praticare un foro
Gat boren
穴をあける

Adjust
Ajustar
Einstellen
Ajustar
Regolare
Afstellen
調整する

Remove
Quitar
Entfernen
Remover
Rimuovere
Verwijderen
除去する

Optional
Opcional
Optional
Opcional
Opzionale
Optie
オプション品

Security Wrench
Llave de seguridad
Sicherheitsschlüssel
Chave de segurança
Chiave di sicurezza
Veiligheidssleutel
六角レンチ（セキュリティ）

設置する際に必要なツール

商品パーツ

A (1)

B (1)

C (2)

D (1)

F (1)

(Front)

G (4)

H (1)
3/16"

J (1)
3/16"

L (12)
5/16-18 x 1/2"

M (4)
5/16-18 x 3/4"

N (4)
5/16-18 x 1-1/2"

Q (4)
5/16"

K (1)
1/4-20 x 3/8"

P (1)
1/4"

組み立て

Figure 1

Figure 2

(B)

(C)

Figure 3

Figure 4

ディスプレイ設置

Figure 7

Figure 9

Figure 8

Figure 10

Figure 13